Installation av Wifi Repeater VRP150

- 1. Anslut WiFi repeater VRP150 till vägguttaget
- 2. Anslut din dator till WiFi repeater trådlöst genom att dubbelklicka på det trådlösa nätverket med namn **VONETS_xxxxxx**



Din dator kommer att visa en begränsad anslutning enligt bilden nedan



3. Öppna webbläsaren och skriv in följande adress i adressfältet: <u>http://vonets.cfg</u> följt med Enter. Logga in med följande användarnamn och lösenord: **admin / admin**

🖉 User Login - Windows Internet Explorer		
🚱 🔵 🗢 🙋 http://vonets.cfg	🔻 🐼 🍫 🗙 Google	- م
🚖 Favorites 🛛 👍 🔞 Google 😇 Förslag på w	ebbplatser 🔻 😹 Hämta fler tilläggspro 👻 🥘 Xbox.com SE - Xbox.com 🍃 Facebook 🔊 fb	»
🏉 User Login	🐴 🔻 🔂 👻 🖃 🖶 🖉 Page 🕶	<u>S</u> afety ▼ T <u>o</u> ols ▼ 🔞 ▼
ONETS	admin Login	E
Done	🧔 🌍 Internet Protected Mode: On	🖓 💌 🔍 100% 💌

4. Välj en trådlös internetanslutning i listan (den anslutning som du vill förlänga / brygga).

Tryck på **Next**.

avorites 🛛 🝰 🔀 Google [Förslag på	webbplatser 👻 🙋	Hämta fler tilläg	jgspro… ▼ (🖉 Xbox.com SE - Xbox	c.com 🖉 Faceb ▼ 🔝 ▼ 🖃	ook 🕖 fb 🖶 ▾ <u>P</u> age ▾ Safety	
ONETS		9 <u>0</u> - 11			(((* • :0))	Operating M	lode:WiFi Bridge+Repeat	er <u>中文</u>
🖗 Operative Status >	Wi	Fi Hotspots						
🎯 Scan Hotspots >	Sele	ect a Wireless <mark>t,</mark> or enter th	Network to e SSID of t	connect he networ	to. If not four k manually. The	nd, please c en, click <mark>Ne</mark>	lick Refresh	-
Scan Hotspots > WiFi Repeater >	Sele List	ect a Wireless t, or enter th	Network to e SSID of t Chann-) connect he networ	to. If not four k manually. The Authentication	id, please c en, click Ne Encryption	lick Refresh ext.	
 Scan Hotspots WiFi Repeater System Setting 	Sele List	ect a Wireless t, or enter th SSID ekhagen	Network to e SSID of t Channe 6	connect he networ 1 Signal 50	to. If not four k manually. The Authentication WFA-FSK	nd, please c en, click <mark>Ne</mark> Encryption TKIP	lick Refresh xt. Wifi Mode 11b/g/n	-
 Scan Hotspots WiFi Repeater System Setting Host IP 	Selt Lis @	oct a Wireless t, or enter th SSID ekhagen	Network to e SSID of t Chann 6	connect he networ al Signal 50	to. If not foun k manually. The Authentication WFA-FSK	nd, please c en, click Ne Encryption TKIP	Nifi Mode 11b/g/n	-

5. Skriv in ett namn i fältet **WiFi Repeater SSID** som bör vara **namnet för WiFi anslutning du vill förlänga** följt med **_B** (se exempel nedan).

Skriv in samma lösenord som för WiFi anslutning du vill förlänga. Spara inställningar med Apply.

Ø VRP150 - Windows Internet Explorer					
CO V Attp://vonets.cfg/hor	ne.asp	 ✓ 🗟 4 	🗙 🚼 Google	• م	
🚖 Favorites 🛛 🙀 🚷 Google 💽 Fö	rslag på webbplatser 👻 🔊 Hämt	a fler tilläggspro 👻 🦓 Xbox.com SE - Xbox	.com 🔊 Facebook 🍘 fb	*	
🏉 VRP150		۵	🔹 🛐 👻 📑 🖷 🖉 Bage 👻 Safety 🕶	T <u>o</u> ols 🕶 🔞 🕶	
ONETS		((0. • 0))	Operating Mode:WiFi Bridge+Repeater	中文	
Operative Status>	WiFi Hotspots				
🙆 Scan Hotspots >	Security Settings	10			
	Security Mode	WPA-PSK			
骨 WiFi Repeater >	WPA Algorithms	TKIP			
	Pass Phrase	mypassword123			
💸 System Setting >	🗹 Automatic connect to me	mory hotspots			
	I The repeater parameter and the hotspots synchronization				
Host IP	WiFi Repeater SSID el	khagen_B			
			Apply Back		

- 6. Koppla från WiFi repeater från vägguttaget (även om du vill behålla den i samma vägguttag).
- 7. Placera WiFi repeater i ett lämpligt uttag.
- 8. Koppla upp dig till WiFi repeater för att kontrollera internetanslutning.

Wireless Network Connec	tion	•	
ekhagen	-1	1	
ekhagen_B	Connected	=	←
_		*	
Open Network and	Sharing Center		
SV 😧 🋱 🔺 🏴 🛱 🖻	15:4 2013-0	4 3-09	

- 9. Om du vill konfigurera WiFi repeater med en annan WiFi anslutning eller vid eventuella problem resetta den enligt nedanstående instruktion:
 - Anslut WiFi repeater till vägguttaget
 - Håll reset knappen i 20 sekunder
 - Koppla från WiFi repeater från vägguttaget
 - Vänta 30 sekunder
 - Anslut WiFi repeater till vägguttaget